



Назначение контактов  
для варианта устройства  
с питанием 220В

1	~220V G
2	~220V N
3	~220V L
4	RS485 GND
5	RS485 DATA +
6	RS485 DATA-
7	RS232 GND
8	RS232 TXD
9	RS232 RXD

Назначение контактов  
для варианта устройства  
с питанием 12В

1	G
2	-12V
3	+12
4	RS485 GND
5	RS485 DATA +
6	RS485 DATA-
7	RS232 GND
8	RS232 TXD
9	RS232 RXD